

SÆNK RETURTEMPERATUREN

# SÅDAN INDSTILLER DU TEMPERATURVENTILEN

**Indstil din ventil til varmesystemet efter udetemperaturen.**

Det er en god idé at regulere fremløbstemperaturen på radiatorvandet efter årstiderne.

Din temperaturventil er mange gange indstillet for højt.

Indstil ventilen til sommer, efterår, mild vinter, hård vinter og forår på radiator- og gulvarmeventiler.

## Termix



indstilling	temperatur	årstid
1,5	30 °C	sommer
3	45 °C	forår / efterår
4	50 °C	frostvejr
4,5	60 °C	vinter (hård frost)

## Redan



indstilling	temperatur	årstid
2	30 °C	sommer
3,5	45 °C	forår / efterår
4	50 °C	frostvejr
5	60 °C	vinter (hård frost)

Før indstilling  
Drej ventilen med uret  
til stop og drej mod uret  
antal omgange i tabellen  
ved siden af.



Antal omgange		
indstilling	temperatur	årstid
0,5	30 °C	sommer
1,5	45 °C	forår / efterår
1,7	50 °C	frostvejr
2,3	60 °C	vinter (hård frost)



indstilling	temperatur	årstid
1,1	30 °C	sommer
1,9	45 °C	forår / efterår
2,2	50 °C	frostvejr
2,5	60 °C	vinter (hård frost)



Viborg Fjernvarme

NEMT TRYGT BILLIGT

## Wavin/ Baxi



indstilling	temperatur	årstid
1,5	30 °c	sommer
3	45 °c	forår / efterår
4	50 °c	frostvejr
4,5	60 °c	vinter (hård frost)

### Indstilling af ventilen ren gulvvarme (nye huse)

## Termix



indstilling	temperatur	årstid
1	25 °c	sommer
1,5	30 °c	forår / efterår
2	35 °c	frostvejr
2,5	40 °c	vinter (hård frost)

## Redan



indstilling	temperatur	årstid
1,5	25 °c	sommer
2	30 °c	forår / efterår
2,5	35 °c	frostvejr
3	40 °c	vinter (hård frost)

## Wavin/ Baxi



indstilling	temperatur	årstid
1	25 °c	sommer
1,5	30 °c	forår / efterår
2	35 °c	frostvejr
2,5	40 °c	vinter (hård frost)



Viborg Fjernvarme

NEMT TRYGT BILLIGT

Viborg Fjernvarme . Håndværkervej 6 . 8800 Viborg . Tlf. 87 27 58 00 . Fax 87 27 58 01  
www.viborg-fjernvarme.dk . post@viborg-fjernvarme.dk